

### Omologazioni

AIRBUS	IPS 09-04-001-01 / AIPI 09-01-003
AIRBUS HELICOPTERS	ECA 3126
ROLLS ROYCE	CSS204 TYPE A
SAFRAN	IN1500 (conform on ML 340, Stainless Steel & Titanium)

**Alternativa in base acquosa, a basso contenuto di composti organici volatili, ai pulitori per aerei a base di solventi, per la pulitura generale e lo sgrassaggio di superfici metalliche e composite in operazioni di fabbricazione e manutenzione.**

SOCOCLEAN AQUAFORTE è un prodotto di pulizia in fase acquosa concepito per una pulizia efficace delle superfici e l'eliminazione di oli, sporcizia, fluidi di taglio e residui di mastice. SOCOCLEAN AQUAFORTE è privo di soda o potassio, fosfati, nitriti, fenoli e borati. È destinato a sostituire i solventi tradizionali ad evaporazione rapida come il metiletilchetone (MEK), l'acetone, l'isopropanolo (IPA) o altri solventi sgrassanti.

- Non è classificato come prodotto tossico, infiammabile o nocivo.
- Evita i problemi di classificazione in riferimento al trasporto, di immagazzinamento e di logistica connessi con i solventi liquidi infiammabili.
- È adatto a lavori in spazi ristretti.
- È compatibile con i metalli, i materiali compositi e le materie plastiche.
- È disponibile allo stato liquido e sotto forma di salviette preimpregnate

### UTILIZZAZIONI

**SOCOCLEAN AQUAFORTE** è un'alternativa a base acquosa ai solventi detergenti utilizzati per la pulizia e lo sgrassaggio delle superfici durante le operazioni di lavorazione, di fabbricazione e di manutenzione nel settore aeronautico e in altri comparti industriali.

**SOCOCLEAN AQUAFORTE** permette una pulizia e uno sgrassaggio efficaci su un gran numero di forme di sporcizia rilevate nelle officine.

Si può utilizzare su metalli e materiali compositi. Sui policarbonati applicare conformemente alla norma ASTM F484 - 30 min. a temperatura ambiente. Sui poliacrilati applicare conformemente alla norma ASTM F484.

## IMPLEMENTAZIONE

---

- Applicazione mediante panni/stracci.
- Per contaminazioni consistenti, vi consigliamo il seguente procedimento:
  - Applicare un sottile strato di **SOCOCLEAN AQUAFORTE** utilizzando il prodotto liquido o le salviette preimpregnate.
  - Lasciar agire da 1 a 2 minuti per staccare le contaminazioni.
  - Utilizzare l'azione abrasiva della salvietta per staccare le contaminazioni persistenti se necessario.
  - Passare nuovamente la medesima salvietta preimpregnata oppure, se si utilizza il prodotto liquido, asciugare con una salvietta asciutta e pulita.
  - Asciugare la superficie con un panno asciutto che lasci pochi pelucchi (consigliato)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

---

Aspetto .....	Liquido limpido azzurro
Gravità specifica .....	1
pH .....	7
Punto d'infiammabilità .....	Nessuna
Punto di congelamento .....	(misura con tecnica DSC) -10°C/14°F

## PRECAUZIONI D'IMPIEGO E DI STOCCAGGIO

---

SOCOCLEAN AQUAFORTE non richiede precauzioni speciali, si consiglia però di indossare dei dispositivi di protezione personale a titolo di precauzione. Quando esiste un rischio di contatto con gli occhi portare degli occhiali di sicurezza.

Per maggiore informazione sugli pericoli, consultare la scheda di sicurezza in accordo con le norme locale.

Solo per uso industriale.

**Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.**

Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite in buona fede ma hanno valore indicativo e non implicano di conseguenza nessun impegno da parte nostra, né nessuna garanzia, in particolare in caso di violazione dei diritti di terzi a causa dell'utilizzazione dei nostri prodotti. I dati che vi sono esposti rendono conto di prove effettuate da SOCOMORE che si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto. I dati non devono in nessun caso sostituirsi alle prove preliminari che è indispensabile effettuare per adeguare il prodotto ad ogni caso determinato. Vi invitiamo a verificare in tutti i casi la legislazione locale applicabile a all'utilizzazione del nostro prodotto. I nostri servizi sono a vostra disposizione per ulteriori informazioni.